


运行代理服务器

运行 nginx-1.10.2 里面的 start.bat 开启代理服务器。



运行 Demo 页面

浏览器地址栏输入：<http://127.0.0.1/cn/demo.html>

127.0.0.1/cn/demo.html

本地IP地址

127.0.0.1/cn/demo.html

需要访问的设备IP地址、端口、用户名、密码

登录

IP地址

10.18.37.111

端口号

80

用户名

admin

密码

设备端口

8000

(可选参数)

窗口分割数

1x1

RTSP端口

554

(可选参数)

登录

退出

获取基本信息

已登录设备

10.18.37.111_80

通道列表

IPdome

开始预览

停止预览

设置文本叠加

设置窗口大小

数字通道

获取数字通道列表

预览

码流类型

子码流

选择预览的码流类型

音量

50

设置

(范围: 0~1)

静音

关闭声音

对讲通道

获取通道

开始对讲

停止对讲

抓图

抓图上传

开始录像

停止录像

启用电子放大

禁用电子放大

启用3D放大

禁用3D放大

全屏

分辨率

x

设备抓图

绘图

启用绘制

禁用绘制

图形ID

名称

添加图形

删除图形

编辑图形

停止编辑

获取图形

设置图形

清空图形

云台控制

左上

上

右上

云台速度

4

变倍+

变倍-

左

自动

右

预置点号

1

变焦+

变焦-

左下

下

右下

设置

调用

光圈+

光圈-

回放

码流类型

主码流

开始时间

2019-04-18 00:00:00

(时间格式: 2013-11-11 12:34:56)

结束时间

2019-04-18 23:59:59

搜索

按时间下载

2019-04-18 00:00:00

(时间格式: 2013-11-11 12:34:56)

按时间下载

2019-04-18 23:59:59

下载